

## Manual de Usuario Smartwatch DT 88 MAX



Le agradecemos que haya elegido nuestro Smartwatch. Lea este manual para obtener información completa sobre el funcionamiento del dispositivo. Este dispositivo necesita ser emparejado con su teléfono móvil vía Bluetooth para su uso. Para ver como conectar el reloj por Bluetooth consulte el video que está en el Drive.

El producto tiene un nivel de resistencia al agua IP67, por lo que es resistente al agua contra sudor y salpicaduras. No es sumergible. En caso de entrada de agua por no seguir las instrucciones, el reloj no poseerá garantía.

EGIDI



### Conexión Bluetooth:

El manual de conexión del reloj se encuentra en su carpeta correspondiente dentro del drive.

- ¿Cómo verificar que la conexión Bluetooth se ha completado con éxito?:

Cuando el icono de Bluetooth en el menú desplegable del reloj es verde, esto significa que la conexión bluetooth con la APP se ha completado con éxito, y el azul significa que se ha completado con éxito la conexión bluetooth de llamadas. Si el logo de Bluetooth es verde en el centro, y azul en los costados, esto indica que ambos bluetooth se han conectado con éxito.

- ¿Qué debo hacer si no recibo las notificaciones?

En primer lugar, la función de notificaciones del reloj solo sincroniza los avisos del teléfono móvil, como las llamadas entrantes y las notificaciones, por lo que, si su teléfono móvil no recibe las notificaciones, el reloj tampoco las recibirá. En este caso es necesario encontrar la aplicación correspondiente en la configuración del teléfono - función de notificaciones, y luego activar las notificaciones de las APPS. En caso de que no reciba notificaciones, lo mas probable es que falten permisos. Asegúrese de activar todos los permisos tal cual aparecen en los videos.

**Solución a otros problemas frecuentes:** En caso de tener algún otro problema recomendamos lo siguiente: Pruebe desactivar el Bluetooth del teléfono móvil y volver a conectarlo todo de nuevo, o restablecer el reloj a los ajustes de fábrica.

# FUNCIONES

Gestos en la pantalla táctil:

**De derecha a izquierda:** Entrara en las opciones de acceso rápido.

**De izquierda a derecha:** Le aparecerá un pequeño menú donde aparecerá la hora, el día, las funciones más frecuentes, un acceso a la sección de notificaciones y un acceso a la sección de habilitación del bluetooth de llamadas.

**De arriba hacia abajo:** Sirve para mostrar el estado de la conexión Bluetooth, la batería, el código QR y el ajuste del brillo, entre otras funciones.

**De abajo hacia arriba:** Tendrá acceso al menú de funciones.

Si pulsa de manera prolongada la pantalla del reloj, vera una lista de fondos de pantalla. Deslizandó a la izquierda o a la derecha puede seleccionar el fondo de pantalla que desee. Cuando encuentre un fondo de pantalla que le guste, simplemente toque la pantalla para confirmarlo.

Menú desplegable al deslizar de arriba hacia abajo:

- **Información**
- **Código QR**
- **Batería:** Se puede consultar la batería del reloj.
- **Brillo:** Se puede ajustar el brillo del reloj.
- **Ajustes**
- **Alarmas**
- **Asistente de Voz**
- **SOS**
- **Pantalla Brillante:** Activar o desactivar la función de levantar para activar la pantalla
- **Sonido**
- **Linterna**

Deslizar de derecha a izquierda. Entra en el acceso rápido.

Manteniendo apretado en el acceso rápido podrá eliminarlo. Al final del acceso rápido podrá agregar nuevos accesos y personalizar esta sección como usted quiera y a su comodidad.

- **Podómetro:** Puede ver el número de pasos que ha dado, el consumo de calorías y la distancia recorrida en el día. A las 00:00 el contador se pondrá a 0 nuevamente.

- **Clima:** Permite visualizar el clima del día.
- **Seguimiento de la frecuencia cardíaca:** Esta sección le permite medir su frecuencia cardíaca.
- **Asistente femenino:** Le permitirá llevar control de su ciclo menstrual.
- **Seguimiento del sueño:** La duración y la calidad de su sueño se registrarán todas las noches desde las 21:00 hasta las 9:00 para ayudarle a ajustar mejor su tiempo de trabajo y descanso.
- **Música:** Le permitirá pausar, iniciar y cambiar su música.
- **Modo relajación:** Este modo lo ayudara a relajarse cuando se sienta estresado.

Entrar en las funciones deslizando de abajo hacia arriba:

- **Teléfono:** Si está conectado el celular con el reloj por medio del bluetooth de llamadas, desde esta sección podrá marcar y realizar llamadas.
- **Notificaciones:** Permite visualizar las notificaciones que llegan a tu celular.
- **Contactos:** Desde la aplicación puede sincronizar algunos contactos frecuentes y los podrá ver en esta sección para una llamada más rápida.
- **Registros de llamadas:** Aquí aparecerá el historial de llamadas recientes.
- **Datos:** Puede ver el número de pasos que ha dado, el consumo de calorías y la distancia recorrida en el día. A las 00:00 el contador se pondrá a 0 nuevamente.
- **Deporte:** Pulse para entrar en el modo multideporte y le aparecen múltiples deportes para seleccionar. Seleccione un modo para entrar, y el reloj comenzara a grabar sus datos deportivos para tener el mejor control.
- **Seguimiento de la frecuencia cardíaca:** Esta sección le permite medir su frecuencia cardíaca.
- **Seguimiento de Electrocardiograma**
- **Seguimiento de Presión Arterial**
- **Seguimiento de Oxígeno en Sangre**
- **Seguimiento del sueño:** La duración y la calidad de su sueño se registrarán todas las noches desde las 21:00 hasta las 9:00 para ayudarle a ajustar mejor su tiempo de trabajo y descanso.
- **Música Bluetooth:** Permite controlar su música.
- **Cronómetro:** Entre en esta función para una medición simple del tiempo.
- **Clima:** Permite visualizar el clima del día.

- **Buscar teléfono móvil:** Haga clic para encontrar el teléfono móvil mediante sonido.
- **Compas**
- **Presión del Aire**
- **Alarma:** Puede personalizar cinco alarmas y puede pulsar de forma prolongada para eliminarlas.
- **Linterna**
- **Calculadora:** Entre para realizar cálculos sencillos.
- **Respirar:** Este modo lo ayudara a relajarse cuando se sienta estresado.
- **Asistente de Voz:** Le permite activar SIRI o Google Now desde el reloj.
- **Mi código QR:** Ponga, desde la app, los códigos QR de sus perfiles de redes sociales para que otra persona pueda escanear el código QR desde el reloj para buscarte más fácilmente.
- **Asistente Femenina:** Gracias a este reloj podrás tener un mejor manejo de tu calendario menstrual. Podrás configurar la duración del periodo menstrual, periodo de ovulación, periodo seguro, periodo de embarazo, la duración del ciclo, precauciones menstruales, la menstruación más reciente y la función de recordatorio de inicio de la menstruación para tener el mayor control.
- **Buscar Celular**
- **Estilos de Menú**

Dentro de la aplicación hay más funciones. Puede verlas en el video del Drive sobre el funcionamiento de la APP Wear Pro.

#### Ajustes:

- **Idioma:** La sincronización automática está activada de manera predeterminada, y el idioma del teléfono se sincronizará después de conectarlo por medio de bluetooth. Si desea seleccionar manualmente el idioma, desde esta sección puede modificarlo.
- **Cambiar Esfera:** Permite cambiar el fondo de pantalla del reloj.
- **Temporizador de pantalla:** Permite ajustar el tiempo en el que permanecerá prendida la pantalla.
- **Intensidad de vibración:** Se puede ajustar la intensidad de la vibración.
- **Modo de ahorro de energía:** Si lo activa, el brillo de la pantalla será menor, ahorrando así batería.

- **Configuración de Ringtone**
- **Contraseña:** Permite ponerle una contraseña al reloj.
- **Restablecer la configuración de fábrica:** Generalmente, cuando se produce algún problema en el sistema operativo, el restablecimiento de los ajustes de fábrica puede solucionarlo.